



Datenblatt

## Ventilaktor

### Empfangseinheit mit Relaisausgang zur Unterputzmontage

für 868,3 MHz Funksender

HE451FU-E o.T./KKF

## Ventilaktor

### Empfangseinheit mit Relaisausgang zur Unterputzmontage

#### Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. Last:	10 A
Umgebungstemperatur:	-20° bis +60° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Schraubklemme:	bis 2,5 mm <sup>2</sup>

Bis zu 10 Sender können angelernt werden.

#### Funktion

##### Abgesenkter Betrieb:

Schalter am Raumtemperaturfühler ist auf 1 gestellt  
Automatisch eingestellt bei längerer Abwesenheit, signalisiert durch einen Funkstuhl

##### Komfort-Betrieb (Normal-Betrieb):

Schalter am Raumtemperaturfühler ist auf 0 gestellt  
Automatisch eingestellt bei Anwesenheit, signalisiert durch einen Funkstuhl oder Wandsender

##### Aus-Betrieb:

Unabhängig von allen Einstellungen schließt ein offener Fensterkontakt den Heizkreis. Erst mit Schließen des Fensters wird der vorherige Betrieb wieder eingestellt.



#### z. B. verwendbar mit:



IQchair



Wandsender



Magnetkontakt



Wandthermostat

